

POS.NR.	BENÄMNING	RESERVDELSNR.
1 DC *	Dust Controller	200 001DC
2	Gallertratt / lock (gångjärn 100 mm)	200 002
3	Blandningskar, utan tömningslucka.....	200 003
3 R	Gummistropp till gallertratt.....	200 003R
4	Ram, komplett med hjul.....	200 004
4 F	Ram, front — u-böge.....	200 004F
4 L	Ram, vänster.....	200 004L
4 R	Ram, höger.....	200 004R
4 T	Stel, top/bag.....	200 004T
5	Liten hjul (1 st.), 80 mm, ekskl. bult	200 005
5 B	Bult (1 st.) til 80 mm hjul.....	200 005B
6	Hjul (1 st.), 400 mm.....	200 006
6 A	Axel (1 st.) till 400 mm hjul.....	200 006A
7	Tömningslucka inkl. bult.....	200 007
8	Motorskydd 9,5 Amp. m/termosäkring & jordfelsbryt.	200 008
8 E	Säkerhetskontakt — vid gallertratt	200 008E
8 K	Kassett till säkerhetskontakt, komplett.....	200 008K
8 K1	Del till säkerhetskontakt, böjd metall	200 008K1
8 K2	Del till säkerhetskontakt, mellanstyck	200 008K2
8 K3	Del till säkerhetskontakt, gummistyk.....	200 008K3
9	Strömuttag, 1 x 230V, 16 amp.....	200 009
10 A	Toppskiva, lös.....	200 010A
10 C	Skydd till toppskiva	200 010C
11	U-bult (1 st.) till toppskiva (iallt 8 används).....	200 011
12	Drivaxel.....	200 012
13	Växelmotor 2,2 kW, 30 varv/min., 400V.....	200 013
13 G	- separat växel utan motor.....	200 013G
13 M	- separat motor utan växel.....	200 013M
17 B	Teleskopben (1 st.), bak.....	200 017B
17 L	Teleskopben (1 st.), front — vänster.....	200 017L
17 R	Teleskopben (1 st.), front — höger.....	200 017R
17 SB	Bult och mutter (1 par) till teleskopben (1 st.).....	200 017SB
20	Blandarm med gummi, Sidoskrapare	200 020
21	Blandarm med gummi, Mittenbottenskrapare	200 021
22	Blandarm med gummi, Tornbottenskrapare	200 022
23	Blandarm med gummi, Sidobottenskrapare	200 023
24	Blandarmar med gummi, komplett sats inkl. toppskiva.....	200 024
24 A	Blandarmar med gummi, komplett sats ekskl. toppskiva.....	200 024A
20 B	Blandarm utan gummi, Sidoskrapare	200 020B
21 B	Blandarm utan gummi, Mittenbottenskrapare.....	200 021B
22 B	Blandarm utan gummi, Tornbottenskrapare.....	200 022B
23 B	Blandarm utan gummi, Sidobottenskrapare.....	200 023B
24 B	Blandarmar utan gummi, komplett sats ekskl. toppskiva.....	200 024B
20 R	Blandskovel, gummi, Sidoskrapare	200 020R
21 R	Blandskovel, gummi, Mittenbottenskrapare.....	200 021R
22 R	Blandskovel, gummi, Tornbottenskrapare.....	200 022R
23 R	Blandskovel, gummi, Sidobottenskrapare.....	200 023R
24 R	Blandskovlar, gummi, komplett byte sats	200 024R
20 S*	Blandskovel, Hardox stål, Sidoskrapare	200 020S
21 S*	Blandskovel, Hardox stål, Mittenbottenskrapare.....	200 021S
22 S*	Blandskovel, Hardox stål, Tornbottenskrapare.....	200 022S
23 S*	Blandskovel, Hardox stål, Sidobottenskrapare.....	200 023S
24 S*	Blandskovlar, Hardox stål, komplett byte sats.....	200 024S
29	Lager till drivaxel	200 029
30	Tömningsränna och säkerhetsgaller (komplett sats).....	200 030

RESERVDELSLISTA - 200L, 400V

